



使用説明書

NSA-200 は、レジストの剥離スピードの向上、フィルム残渣の除去、再付着防止を目的に開発された剥離液添加剤です。

従来の剥離液に添加するだけで剥離スピードが最大4倍速くなり、フィルムカスも減量することができます。

概 要

NSA-200 は、剥離液添加剤です。

性 状

色調：無色透明

PH：14

比重：1.06±0.1

臭気：微臭

適 用

NSA-200 は、レジスト剥離液添加剤として開発されました。

使用方法

構成：ディップ槽の場合、剥離液建浴タンクに **NSA-200** を1：剥離液3の割合で調合してください。

シャワー噴霧式装置の場合 50倍希釈使用が可能です。

温度：20℃～50℃

循環ポンプにて液を攪拌し作業を開始してください。

設備器材

NSA-200 は、PVC、ポリプロピレン、ポリエチレン、チタニウム、ステンレススチール、テフロンと共存できます。

ただし、亜鉛もしくは、アルミニウムと一緒に使用しないでください。

安全に関して

NSA-200 は、アルカリ性です。直接肌に触れた場合は、早急に多量の冷水で洗い流してください。炎症の兆候が出たら、医師に相談してください。目は常に保護してください。誤って液体が目に入った場合は、応急処置として少なくとも 15 分冷水で洗い流し、その後、直ちに医師の診断を受けてください。

保管方法

開封後は密封し、冷暗所で保存をしてください。直射日光を避け、強酸と共に置かないよう気をつけてください。

パッケージ

20Kg のドラム容器入りまたは 200Kg ドラム

液の管理

NOTE:他の製品に変更される場合には廃液もしくは排水後に完全に液を取り除くように水洗を行なってください。

この情報は新しい知見及び試験等により改正される事があります。

本文章の記載内容は、当社の最善の知見に基づくものですが、情報の正確さ、安全性を保障するものではありません。

全ての化学品には未知の有害性が有り得る為、取扱いには最新の注意が必要です。

ご使用の各位責任者において安全な使用条件を設定くださるよう御願ひ申し上げます。